



## MAMA SANDALYESİ KULLANIM KURALLARI

- **DİKKAT!** Emniyet kemerlerini her zaman takılmış ve çocuğunuzun vücuduna doğru ayarlanmış olarak kullanınız.
- Çocuğunuz mama sandalyesindeyken bağlama sistemini her zaman doğru ayarlayarak ve takarak ciddi yaralanma ve ölüme sebep olabilecek düşme ve/ veya kaymayı önleyiniz.
- Mama Sandalyesini çocuğunuz yardımsız oturmaya başladıktan (yaklaşık 6 ay) sonra ve 36 aylık olana kadar, yani çocuğunuz 15 kg'a gelene kadar kullanmanız tavsiye edilir.
- Mama tepsisi çocuğunuzun mama sandalyesinde tutmak için tasarlanmamıştır.

**UYARILARA UYMADIĞINIZDA  
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ  
TEHLİKEYE GİREBİLİR.  
ÇOCUĞUNUZU ASLA GÖZETİMSİZ  
BIRAKMAYINIZ.**

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКИХ ДЕТСКИХ СТУЛЬЕВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Всегда используйте ремешки безопасности и пристегивайте ими вашего ребенка.
- Предотвратите серьезные повреждения, падения и/или скольжение, удостоверившись, что ремешки безопасности прикреплены правильно, когда ваш ребенок находится в сидячем положении.
- Рекомендуется использовать высокий стульчик, когда ребенок начинает сидеть самостоятельно - приблизительно с 6 месяцев до 36 месяцев, когда ребенок весит 15 кг.
- Поднос для кормления сделан несъемным.

**ИГНОРИРУЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,  
ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ВАШЕГО  
РЕБЕНКА ОПАСНОСТИ. НИКОГДА  
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ  
ПРИСМОТРА.**



**DİKKAT!**  
Çocuklarınızı yalnız  
bırakmayınız!

**WARNING!**  
Do not leave the children  
unattended!





## HIGH CHAIR - USING INSTRUCTIONS

- **WARNING!** Always use the seat belts and adjust them on your child's body.
- Prevent serious injuries and vital falls and/or sliding by making sure that seat belt system is adjusted correctly when your child is in seated position.
- It is recommended to use the high chair when your child starts sitting on his/her own (approx. 6 months) till 36 months old i.e. he/she weights 15 kgs.
- Feeding tray is designed to be kept on the high chair.

**YOUR CHILD'S SAFETY IS AT RISK  
WHEN WARNINGS ARE IGNORED.  
NEVER LEAVE YOUR CHILD  
UNATTENDED.**

## HOCHSTUHL - GEBRAUCHSANWEISUNG

- **WARNUNG!** Verwenden Sie immer den Sitzgurt und passen Sie ihn dem Körper Ihres Kindes an.
- Um schwere Verletzungen und gefährliche Stürze oder Abrutschen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass der Sitzgurt richtig angepasst ist, wenn Ihr Kind sitzt.
- Der Hochstuhl sollte benützt werden, wenn Ihr Kind anfängt, von alleine zu sitzen (etwa 6 Monate), bis es 36 Monate alt ist bzw. 15 kg wiegt.
- Die Tischfläche ist so konstruiert, dass sie fest mit dem Hochstuhl verbunden ist.

**SIE GEFÄHRDEN DIE SICHERHEIT  
IHRES KINDES, WENN SIE DIE  
WARNUNGEN NICHT BEACHTEN.  
LASSEN SIE IHR KIND NIE  
UNBEAUF SICHTIGT.**



**DİKKAT!  
Çocuklarınızı yalnız  
bırakmayınız!**

**WARNING!  
Do not leave the children  
unattended!**

